

Instrukcja obsługi
Návod k použití
Návod na použitie
Használati útmutató
Navodila za uporabo
Upute za uporabu
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje

britax



BRITAX HOLIDAY DOUBLE
6 M - 15 kg (3 Y)

PL CZ SK HU SI HR FI NO SE

PL

Instrukcja obsługi

Spis treści

1. WAŻNE: Prosimy zachować instrukcję w celu późniejszego wykorzystania	1
2. Wprowadzenie	1
3. Wskazówki bezpieczeństwa	3
4. Britax Holiday Double	7
4.1 Jak dbać o wózek Britax Holiday Double	7
4.2 Instrukcje dotyczące czyszczenia	8
4.3 Opis produktu	9
4.4 Opis	10
5. Montaż i korzystanie z wózka	35
5.1. Rozkładanie wózka	35
5.2. Mocowanie przednich kół	37
5.3. Mocowanie osłon	38
5.4. Korzystanie z hamulca	39
5.5. Regulacja daszku	40
5.6. Przypinanie dziecka szelkami	41
5.7. Regulacja oparcia	43
5.8. Składanie wózka	44
5.9. Demontaż przednich kół	47
5.10. Demontaż daszku	48
5.11. Demontaż pokrycia siedzenia	50
5.12. Demontaż wyściółki kosza	52
5.13. Demontaż uchwyty do przenoszenia	55

CZ

Návod k použití

Obsah

1. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Tento návod uchovejte pro pozdější použití	1
2. Úvod	1
3. Bezpečnostní pokyny	3
4. Britax Holiday Double	7
4.1 Údržba kočárku Britax Holiday Double	7
4.2 Pokyny k údržbě	8
4.3 Přehled součástí výrobku	9
4.4 Popis	10
5. Sestavení a použití kočárku	35
5.1. Rozkládání kočárku	35
5.2. Připevnění předních kol	37
5.3. Upevnění stříšek	38
5.4. Použití brzdy	39
5.5. Nastavení stříšky	40
5.6. Použití systému bezpečnostních pásů	41
5.7. Úprava polohy opěradla	43
5.8. Skládání kočárku	44
5.9. Odejmutí předních kol	47
5.10. Odejmutí stříšky	48
5.11. Odejmutí pláště sedadla	50
5.12. Odejmutí textilie košíku	52
5.13. Odejmutí nosného popruhu	55

SK

Návod na použitie

Obsah

1. DÔLEŽITÉ: Uschovajte si tieto pokyny pre potrebu v budúcnosti	1
2. Úvod	1
3. Bezpečnostné pokyny	3
4. Britax Holiday Double	7
4.1 Starostlivosť o výrobok Britax Holiday	7
4.2 Návod na údržbu	8
4.3 Prehľad výrobku	9
4.4 Popis	10
5. Zloženie a používanie kočíka	35
5.1. Rozloženie kočíka	35
5.2. Pripevnenie predných kolies	37
5.3. Upevnenie striešky	38
5.4. Používanie brzdy	39
5.5. Nastavenie sklápavej striešky	40
5.6. Zapnutie dieťaťa do postroja	41
5.7. Nastavenie operadla	43
5.8. Sklopenie kočíka	44
5.9. Odstránenie predných kolies	47
5.10. Odstránenie sklápavej striešky	48
5.11. Odstránenie krytu sedačky	50
5.12. Odstránenie tkaniny z košíka	52
5.13. Odstránenie popruhu	55



PL

Instrukcja obsługi

1. **WAŻNE:** Prosimy zachować instrukcję w celu późniejszego wykorzystania

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może wpłynąć na bezpieczeństwo dziecka. Każda osoba używająca tego wózka oraz powiązanych akcesoriów powinna zapoznać się z zasadami użytkowania wózka, nawet jeśli korzysta z niego tylko przez krótki czas. Niniejsze instrukcje nie wyeliminują wszystkich możliwych zagrożeń związanych z korzystaniem z wózka. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka. Jeśli cokolwiek pozostaje niejasne, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Niniejsza instrukcja została przetłumaczona z języka angielskiego. W razie wątpliwości dotyczących jakiegokolwiek innego języka użytego w tej instrukcji należy odnieść się do wersji angielskiej.

2. Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Britax Holiday Double . Miło nam, że wózek Britax Holiday Double będzie bezpiecznie towarzyszyć Twojemu dziecku w pierwszych latach jego życia.

WAŻNE:

- Przeczytać uważnie instrukcje i zapoznać się z wózkiem przed użyciem.

CZ

Návod k použití

1. **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Tento návod uchovejte pro pozdější použití

Nedodržení těchto pokynů může mít vliv na bezpečnost Vašeho dítěte. Je důležité, aby všechny osoby, které používají tento kočárek a jeho příslušenství, byly obeznámeny se způsobem jeho používání, i když budou kočárek používat jen krátce. Tyto pokyny samozřejmě nemohou eliminovat všechna možná rizika související s používáním tohoto kočárku. Jste to vy, kdo nese odpovědnost za bezpečnost vašeho dítěte. V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na prodejnu, u níž jste kočárek zakoupili.

Tato uživatelská příručka byla přeložena z angličtiny. V případě nejasností v uživatelské příručce v jiném jazyce má přednost anglická verze.

2. Úvod

Děkujeme vám, že jste si vybrali výrobek Britax Holiday Double . Jsme rádi, že výrobek Britax Holiday Double bude bezpečně doprovázet vaše dítě během prvních roků jeho života.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

- Předtím, než dítě do kočárku dáte, přečtěte si nejdříve pozorně tento návod a obeznamte se s použitím kočárku.

SK

Návod na použitie

1. **DÔLEŽITÉ:** Uschovajte si tieto pokyny pre potrebu v budúcnosti

Bezpečnosť vášho dieťaťa môže byť ovplyvnená, ak nebudete postupovať podľa týchto pokynov. Je dôležité, aby každý, kto používa tento kočík alebo jeho príslušenstvo, bol oboznámený s jeho prevádzkou, aj keď ho on/ona bude používať len po krátku dobu. Samozrejme tieto pokyny nemôžu eliminovať všetky možné riziká pri používaní tohoto kočíka. Samozrejme, že vy ste zodpovední za bezpečnosť vášho dieťaťa. V prípade nejasností kontaktujte predajcu, u ktorého ste zakúpili tento kočík.

Táto užívateľská príručka je preklad z anglického jazyka. V prípade pochybností v akomkoľvek inom jazyku, použitom v tejto užívateľskej príručke, je rozhodujúca anglická verzia.

2. Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali Britax Holiday Double. Máme radosť z toho, že výrobok Britax Holiday Double bude bezpečným spoločníkom vášho dieťaťa počas prvých rokov jeho života.

DÔLEŽITÉ:

- Pokyny si pozorne prečítajte a oboznámte sa s kočíkom skôr, než ho začnete používať so svojim dieťaťom.

- Jeżeli wózek spacerowy ma być używany przez inne osoby, które nie są z nim zaznajomione, np. dziadków, zawsze należy im pokazać, jak go używać.
- Nieprzestrzeganie tych instrukcji stwarza ryzyko dla bezpieczeństwa dziecka.
- Nie używać żadnych akcesoriów, które nie zostały zaaprobowane przez firmę Britax do użycia wraz z wózkiem Britax Holiday Double . W przeciwnym razie gwarancja zostanie unieważniona, a ponadto może dojść do uszkodzenia produktu.
- Z wózkiem Britax Holiday Double powinny być używane wyłącznie części zamienne oryginalne lub zalecane przez Britax.

OSTRZEŻENIE! Nie pozwalaj dziecku na zabawę produktem.

OSTRZEŻENIE! Produkt może zawierać torebkę z osuszającym żelazem krzemionkowym. Nie należy spożywać żeluz; po rozpakowaniu produktu wyrzucić torebkę.

W razie pytań dotyczących tego, jak używać wózka Britax Holiday Double lub jego akcesoriów, prosimy o kontakt z nami.

- Pokud budou kočárek používat i jiné osoby, které nejsou s používáním kočárku obeznámeny (například prarodiče), vždy jim ukážte, jak se kočárek používá.
- Nedodržení těchto pokynů můžete ohrozit bezpečnost vašeho dítěte.
- Nepoužívejte žádné příslušenství, které nebylo schváleno společností Britax pro použití s výrobkem Britax Holiday Double . V opačném případě bude zrušena záruka a může dojít i k poškození výrobku.
- S výrobkem Britax Holiday Double by se měly používat pouze originální náhradní díly dodávané společností Britax nebo díly doporučené společností Britax.

UPOZORNĚNÍ! Nedovolte, aby si děti hrály s tímto produktem.

UPOZORNĚNÍ! Výrobek může obsahovat sáček se silikagelovým vysoušečem. Jeho obsah nejezte, sáček vyhodte.

Pokud máte další dotazy týkající se používání výrobku Britax Holiday Double nebo jeho příslušenství, neváhejte nás kontaktovat.

- Ak váš kočik budú používať iné osoby, ktoré s ním nie sú oboznámené (napr. vaši starí rodičia), vždy im ukážte, ako sa kočik používa.
- V prípade nedodržania pokynov môžete vystavovať svoje dieťa nebezpečenstvu.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré spoločnosť Britax neschválila pre používanie s výrobkom Britax Holiday Double . Zanične vám tak záruka a môže dôjsť k poškodeniu vášho výrobku.
- K výrobku Britax Holiday Double používajte iba originálne náhradné diely, ktoré dodáva alebo odporúča spoločnosť Britax.

VÝSTRAHA! Nedovoľte svojmu dieťaťu hrať sa s týmto výrobkom.

VÝSTRAHA! Produkt môže obsahovať vrecko so silikagélom ako vysušovačom. Nekonzumovať. Odhodiť.

Ak máte viac otázok ohľadom používania výrobku Britax Holiday Double alebo jeho príslušenstva, ozvite sa nám.

PL

Instrukcja obsługi

3. Wskazówki bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE! Wózek ten jest przeznaczony dla dzieci od 6 miesiąca życia do masy 15 kg lub 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE! Siedzisko **nie** jest odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy.

OSTRZEŻENIE! Nie umieszczać w wózku dzieci, które nie potrafią samodzielnie siedzieć.

OSTRZEŻENIE! Ten produkt **nie jest** odpowiedni:

- Jako alternatywa dla kojca lub łóżeczka. Nosidełka, wózki głębokie i wózki spacerowe mogą być używane tylko do transportu.
- Do biegania lub jazdy na tyżworolkach.
- Do użytku komercyjnego.
- Jako system podróżny w połączeniu z nosidełkami dla niemowląt innymi niż wymienione w tej instrukcji.

OSTRZEŻENIE! Przed użyciem sprawdzić, czy wszystkie blokady są aktywne.

OSTRZEŻENIE! Przenosząc wózek, zadbaj o to, by przypadkowo nie otworzył blokady zabezpieczającej.

CZ

Návod k použití

3. Bezpečnostní pokyny

UPOZORNĚNÍ! Tento kočárek je vhodný pro děti od 6 měsíců do 15 kg tělesné hmotnosti nebo do věku 3 let.

UPOZORNĚNÍ! Tato sedačka **není** vhodná pro děti mladší než 6 měsíců.

UPOZORNĚNÍ! Nepoužívejte tento kočárek, pokud dítě ještě nedokáže samo sedět ve vzpřímené poloze.

UPOZORNĚNÍ! Tento výrobek **není** vhodný:

- Jako náhrada postýlky nebo košíku. Hluboké kočárky, sportovní kočárky a golfové kočárky lze využívat pouze k přepravě dětí.
- K běhání a bruslení.
- Ke komerčnímu použití.
- Jako přepravní systém v kombinaci s jinými dětskými sedačkami, než které jsou uvedeny v tomto návodu k použití.

UPOZORNĚNÍ! Před použitím se ujistěte, že jsou zajištěny všechny upevňovací prvky.

UPOZORNĚNÍ! Při přepravě kočárku zajistěte, aby nedošlo k náhodnému otevření bezpečnostních zámků.

SK

Návod na použitie

3. Bezpečnostné pokyny

VÝSTRAHA! Tento kočik je vhodný pre deti od 6 mesiacov až do hmotnosti 15 kg alebo do 3 rokov.

VÝSTRAHA! Táto sedačka **nie je** vhodná pre deti mladšie ako 6 mesiacoch.

VÝSTRAHA! Ak vaše dieťa nedokáže sedieť samo vzpriamene bez podpory, tento kočik nepoužívajte.

VÝSTRAHA! Tento výrobok **nie je** vhodný:

- Ako náhrada za posteľ alebo detskú posteľku. Vaničky, sedačky a kočíky sa môžu používať iba na prepravu.
- Pre behanie alebo korčuľovanie.
- Na komerčné účely.
- Ako cestovný systém v kombinácii s inými kočikmi než tie, ktoré sú spomenuté v tomto návode na použitie.

VÝSTRAHA! Pred použitím skontrolujte, či sú poistné zariadenia zapnuté.

VÝSTRAHA! Pri prenášaní kočikadávajte pozor, aby ste omylom neobložovali poistné zámky.

VÝSTRAHA! Pri skladaní rámu kočika sa uistite, že sa do neho nezachytíte vy ani iné osoby.

OSTRZEŻENIE! Składając ramę wózka, zachować ostrożność, aby użytkownik lub inne osoby nie zostały przytrzaśnięte.

OSTRZEŻENIE! Nigdy nie składać wózka, gdy jest w nim dziecko.

OSTRZEŻENIE! Aby zapobiec obrażeniom, nie dopuszczając dziecka do wózka w czasie jego składania lub rozkładania.

OSTRZEŻENIE! Nigdy nie przewozić dzieci niezapiętych pasami.

OSTRZEŻENIE! Nigdy nie pozostawiać dziecka bez nadzoru.

OSTRZEŻENIE! Przy odstawianiu wózka, przed posadzeniem w nim dziecka lub przed wyjęciem z niego dziecka zawsze należy blokować koła za pomocą hamulca.

OSTRZEŻENIE! Podczas regulacji dbać, by dziecko nie dosięgnęło części ruchomych.

OSTRZEŻENIE! Obciążenie uchwytu do popychania wpływa na stabilność wózka.

OSTRZEŻENIE! Chronić dziecko przed silnym słońcem. Daszek nie zapewnia dostatecznej ochrony przed niebezpiecznymi promieniami UV.

OSTRZEŻENIE! Zawsze używać prawidłowo zamocowanych i wyregulowanych szelek.

UPOZORNĚNÍ! Při skládání rámu kočárku dbejte na to, abyste neporanili sebe ani ostatní.

UPOZORNĚNÍ! Kočárek nikdy neskládejte, pokud v něm sedí dítě.

UPOZORNĚNÍ! Při skládání a rozkládání kočárku dbejte na to, aby se v jeho blízkosti nezdržovaly děti, předejdete tak případnému zranění.

UPOZORNĚNÍ! Vždy použijte systém bezpečnostních pásů.

UPOZORNĚNÍ! Nikdy nenechávejte své dítě bez dozoru.

UPOZORNĚNÍ! Při zaparkování kočárku, před uložením dítěte a před vyjmutím dítěte vždy zajistěte brzdu.

UPOZORNĚNÍ! Při úpravách a nastaveních kočárku se ujistěte, zda dítě nedosáhne na pohyblivé díly.

UPOZORNĚNÍ! Náklad na rukojeti kočárku nežádoucím způsobem ovlivňuje stabilitu kočárku.

UPOZORNĚNÍ! Chraňte dítě před přímým slunečním zářením. Stříška neposkytuje dokonalou ochranu před nebezpečným ultrafialovým zářením.

UPOZORNĚNÍ! Vždy používejte správně nasazené a nastavené popruhy.

VÝSTRAHA! Kočík nikdy neskladajte, keď v ňom sedí dieťa.

VÝSTRAHA! Aby nedošlo k zraneniu, počas rozkladania a skladania výrobku sa presvedčte, že vaše dieťa nie je v blízkosti.

VÝSTRAHA! Vždy používajte zadržovací systém.

VÝSTRAHA! Nikdy nenechávajte svoje dieťa bez dozoru.

VÝSTRAHA! Pri odparkovaní kočíka, pred vložením dieťaťa alebo vybraním dieťaťa vždy zaistite brzdu.

VÝSTRAHA! Ak vykonávate úpravy, presvedčte sa, že dieťa nedosiahne na pohyblivé časti.

VÝSTRAHA! Zafažovanie rukoväte má vplyv na stabilitu kočíka.

VÝSTRAHA! Chráňte svoje dieťa pred silným slnkom. Striška neposkytuje úplnú ochranu pred nebezpečnými UV lúčmi.

VÝSTRAHA! Vždy používajte správne namontované a nastavené popruhy.

VÝSTRAHA! Používajte vždy remienok na uchopenie v rozkroku a zároveň remienok okolo pásu.

VÝSTRAHA! Pri zmene polohy sedenia dieťaťa vždy upravte popruhy.

PL

Instrukcja obsługi

OSTRZEŻENIE! Zawsze stosować pas pachwinowy w połączeniu z pasem biodrowym!

OSTRZEŻENIE! Przy zmianie pozycji dziecka należy zawsze odpowiednio wyregulować szelki.

OSTRZEŻENIE! Przestrzegać limitu liczby przewożonych dzieci (2), do którego przystosowany jest wózek.

OSTRZEŻENIE! Obciążenie uchwytu i/lub z tyłu oparcia i/lub po bokach wózka wpływa na jego stabilność.

OSTRZEŻENIE! Składać i rozkładać wózek z dala od dzieci.

OSTRZEŻENIE! Upewnić się, że rama konstrukcyjna została odpowiednio zablokowana przed użyciem.

OSTRZEŻENIE! Przed użyciem należy sprawdzić, czy kółka są prawidłowo zamontowane i czy nie mogą zostać zdjęte z osi.

WAŻNE! Niektóre materiały, z których wykonane są podłogi, powodują wydziałanie się czarnego pigmentu z opon, co może spowodować przebarwienia podłogi. Należy się więc upewnić, że opony nie spoczywają bezpośrednio na takiej podłodze.

CZ

Návod k použití

UPOZORNĚNÍ! Vždy používejte rozkrokový popruh v kombinaci s pasovým popruhem.

UPOZORNĚNÍ! Při každé změně polohy sezení dítěte je nutné přizpůsobit i popruhy.

UPOZORNĚNÍ! Tento kočárek používejte pouze pro takový počet dětí (2), pro který byl navržen.

UPOZORNĚNÍ! Jakýkoli náklad na rukojeti kočárku a/nebo vřadu na opěradle nebo po stranách nežádoucím způsobem ovlivňuje stabilitu kočárku.

UPOZORNĚNÍ! Při rozkládání a skládání kočárku držte děti v dostatečné vzdálenosti od kočárku.

UPOZORNĚNÍ! Před použitím zkontrolujte, zda jsou zajištěny zámkové podvozku.

UPOZORNĚNÍ! Před použitím se ujistěte, zda jsou kola pevně upevněná a zda se nemohou sesmeknout z nápravy.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Některé podlahové materiály obsahují složky uvolňující černý pigment z pneumatik, které mohou znečistit podlahu. Proto je potřeba zajistit, aby pneumatiky nestály přímo na podlaze.

SK

Návod na použitie

VÝSTRAHA! Používajte tento kočík len pre počet detí (2), pre ktoré bol navrhnutý.

VÝSTRAHA! Akékoľvek závažia pripenené k rukoväti, zadnej strane operadla alebo stranám kočíka ovplyvní stabilitu kočíka.

VÝSTRAHA! Pri rozkladaní a skladaní kočíka držte deti v bezpečnej vzdialenosti od neho.

VÝSTRAHA! Uistite sa pred použitím, že zámkové podvozku sú zapojené.

VÝSTRAHA! Pred použitím sa uistite, či kolieska sú pevne pripojené a že nemôžu byť stiahnuté z nápravy.

DŮLEŽITÉ! Niektoré podlahové materiály obsahujú zložky, ktoré uvoľňujú čiernu farbu z pneumatík, ktorá môže zafarbiť podlahu. Preto by ste sa mali uistiť, aby pneumatiky nestáli priamo na podlahe.

VÝSTRAHA! Pred použitím sa uistite, či kolieska sú pevne pripojené a že nemôžu byť stiahnuté z nástavca koliesok.

VÝSTRAHA! Uistite sa, že parkovacia brzda je zaradená, skôr ako umiestnite svoje dieťa do kočíka, alebo dieťa z kočíka vyberáte.

VAROVANIE! Tento produkt nie je

OSTRZEŻENIE! Przed użyciem należy sprawdzić, czy kółka są prawidłowo zamontowane i czy nie mogą zostać wyjęte z mocowania.

OSTRZEŻENIE! Upewnij się, że hamulec postojowy jest zaciągnięty podczas umieszczenia dziecka w wózku lub wyjmowania go z niego.

OSTRZEŻENIE! Tens produkt nie nadaje się do przewożenia więcej niż dwóch dzieci.

Parkować wózek tylko z zaciągniętym hamulcem. Zawsze sprawdzać, czy hamulec jest prawidłowo zaciągnięty.

Wózek ten został opracowany i wyprodukowany według normy PN-EN1888:2012.

Britax Holiday Double może być używany w następujących konfiguracjach:



Jako wózek z siedziskiem Britax Holiday Double dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do osiągnięcia masy 15 kg lub wieku 3 lat

UPOZORNĚNÍ! Před použitím se ujistěte, zda jsou kola pevně upevněná a zda se nemohou sesmeknout z nástavce.

UPOZORNĚNÍ! Než dítě uložíte do kočárku nebo vyjmete z kočárku, vždy aktivujte bezpečnostní brzdu.

VAROVÁNÍ! Tento výrobek není vhodný k přepravě více než dvou dětí.

Kočárek odstavujte pouze se zajištěnou parkovací brzdou.

Vždy zkontrolujte, zda je brzda správně zajištěna.

Tento kočárek byl vyvinut a vyroben v souladu s normou EN1888:2012.

Výrobek Britax Holiday Double lze používat v následujících konfiguracích:



Jako kočárek se sedačkou Britax Holiday Double od 6 měsíců do 15 kg tělesné hmotnosti nebo 3 let věku

vhodný na prepravu viac než dvoch detí.

Kočik odparkujte iba s použitou brzdou. Vždy skontrolujte, či je brzda riadne zaradená.

Tento detský kočik bol vyvinutý a vyrobený podľa noriem EN1888:2012.

Výrobok Britax Holiday Double sa dá používať v nasledovných konfiguráciách:



Kočik so sedačkou Britax Holiday Double pre deti od 6 mesiacov až do hmotnosti 15 kg alebo do veku 3 rokov

PL

Instrukcja obsługi

4. Britax Holiday Double

4.1 Jak dbać o wózek Britax Holiday Double

Produkt należy regularnie sprawdzać i czyścić.

- Regularnie sprawdzać wszystkie istotne części pod kątem uszkodzeń. Upewnić się, że elementy mechaniczne działają prawidłowo.
- Regularnie sprawdzać wszystkie śruby, nity, sworznie i inne elementy mocujące.
- Do smarowania nie używać smarów ani olejów, wyłącznie sprayu silikonowego.
- Zbyt duże obciążenie, nieprawidłowe składanie lub użycie niezaaprobowanych akcesoriów może prowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia wózka.
- W koszyku na zakupy nie umieszczać więcej niż 8 kg produktów (4 kg na koszyk).
- Złożony wózek przechowywać jedynie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby zapobiec pleśnieniu.
- Chronić wózek przed bezpośrednim działaniem słońca – tkaniny mogą blaknąć.
- Nie używać wózka w razie wygięcia, zużycia lub pęknięcia części. Naprawy zlecać serwisowi lub skontaktować się z Działem Obsługi Klienta firmy Britax.

CZ

Návod k použití

4. Britax Holiday Double

4.1 Údržba kočárku Britax Holiday Double

Výrobek pravidelně kontrolujte a čistěte.

- Pravidelně kontrolujte všechny důležité díly, zda nejsou poškozené. Ujistěte se, že mechanické komponenty řádně fungují.
- Pravidelně kontrolujte utažení všech šroubů, nýtů, matic a ostatních upevňovacích prvků.
- K mazání nepoužívejte olej nebo mazací tuk – používejte silikonový sprej.
- Příliš velké zatížení, nesprávné skládání nebo použití neschváleného příslušenství může kočárek poškodit nebo znehodnotit.
- Do nákupního košíku nikdy nedávejte předměty o hmotnosti větší než 8 kg (4 kg na košík).
- Složený kočárek skladujte pouze v dobře větraných prostorách, čímž zabráníte tvorbě plísní.
- Kočárek nenechávejte na přímém slunečním světle, textilie může vyblednout.
- Nepoužívejte kočárek, pokud je některá z jeho součástí ohnutá, opotřebovaná nebo zlomená. Kočárek si nechte opravit v servisním středisku nebo kontaktujte oddělení služeb zákazníkům společnosti Britax.

SK

Návod na použitie

4. Britax Holiday Double

4.1 Starostlivosť o výrobok Britax Holiday Double

Výrobok treba pravidelne kontrolovať a čistiť.

- Pravidelne kontrolujte diely, či nie sú poškodené. Ubezpečte sa, že mechanické komponenty fungujú správne.
- Pravidelne kontrolujte, že všetky skrutky, nity, svorníky a iné spojovacie prostriedky sú dotiahnuté.
- Na mazanie nepoužívajte mazivo ani olej – používajte silikónový sprej.
- Príliš veľká záťaž, nesprávne skladanie alebo používanie nepovoleného príslušenstva môže kočík poškodiť alebo zničiť.
- Nikdy nedávajte do nákupného košíka viac ako 8 kg (Košík s nosnosťou 4 kg).
- Zložený kočík uchovávajte prosím len v dobre vetranom priestore, aby sa zabránilo plesniam.
- Kočík skladujte mimo priameho slnečného žiarenia, textilie môžu vyblednúť.
- Nepoužívajte kočík, ak sú diely ohnuté, opotrebované alebo zlomené. Kočík nechajte opraviť v opravovni alebo sa spojte so zákazníckym servisom firmy Britax.

4.2 Instrukcje dotyczące czyszczenia

Daszek i tkaninę pokrywającą siedzisko można myć gąbką i letnią wodą z mydłem. Instrukcje dotyczące prania są umieszczone na pokrowcach i częściach z tkaniny. Oslona przeciwdeszczowa pozwala całkowicie zabezpieczyć wózek przed wilgocią, deszczem i śniegiem. W przypadku zewnętrznych elementów wykonanych z tkaniny całkowicie usuń pozostałości mydła lub środków czyszczących, aby zagwarantować maksymalną skuteczność czyszczenia. Jeśli wózek był używany nad morzem lub na podłożu posypanym solą, należy go wypłukać i wysuszyć.

4.2 Pokyny k údržbě

Textilii sedadla a stříšky je možné čistit houbičkou a vlažnou mýdlovou vodou. Všechny textilní kusy a krycí díly obsahují návod na praní. Použijete-li prostředek k ochraně proti dešti či sněhu, zajistíte tím 100% ochranu proti navlhnutí. Při praní vnějších kusů textilií zajistěte, že vymáčáte veškeré mýdlo nebo čisticí prostředky, aby úprava látky byla co nejučinnější. Pokud byl kočárek vystaven mořské vodě nebo soleným vozovkám, opláchněte jej a osušte.

4.2 Návod na údržbu

Strieška a textilná sedačka sa môžu umývať so špongiou a vlažnou mydlovou vodou. Pokyny na pranie nájdete na všetkých textíliách a obaloch. 100% ochranu pred vlhkosťou možno dosiahnuť použitím ochrany pred dažďom alebo snehom. Pri umývaní vonkajšej textílie dbajte na to, aby ste odstránili všetky zvyšky mydla alebo čistiaceho prostriedku, aby ošetrovanie bolo čo najefektívnejšie. Ak bol kočík vystavený morskej vode alebo solenej ceste, opláchnite ho a osušte.

PL

Instrukcja obsługi


4.3 Opis produktu



CZ

Návod k použití

4.3 Přehled součástí výrobku



SK

Návod na použitie

4.3 Prehľad výrobku

4.4 Opis

Nr	Opis
1	Uchwyt
2	Dźwignia do składania ramy
3	Daszek
4	Poduszki naramienne
5	Szelki
6	Kosz
7	Tylne koło
8	Przednie koło
9	Przycisk składania
10	Uchwyt do przenoszenia
11	Hamulec postojowy

4.4 Popis

Č.	Popis
1	Rukojeť
2	Páčka na složení podvozku
3	Stříška
4	Ramenní vycpávky
5	Popruh
6	Košík
7	Zadní kolo
8	Přední kolo
9	Tlačítko povolení konstrukce za účelem složení kočárku
10	Popruh na přenášení
11	Parkovací brzda

4.4 Popis

Č.	Popis
1	Rukoväť
2	Páka pre skladanie podvozku
3	Strieška
4	Vypchávký na plecía
5	Popruh
6	Košík
7	Zadné koliesko
8	Predné koliesko
9	Tlačidlo uvoľnenia zloženia
10	Nosný popruh
11	Parkovacia brzda

Tartalomjegyzék

1. FONTOS: őrizze meg az útmutatót, hogy később is fel tudja használni	13
2. Bevezetés	13
3. Biztonsági utasítások	15
4. Britax Holiday Double	19
4.1 A Britax Holiday Double gondozása	19
4.2 Ápolási útmutató	20
4.3 A termék bemutatása	21
4.4 Leírás	22
5. A babakocsi összeszerelése és használata	35
5.1. A babakocsi kinyitása	35
5.2. Az első kerekek beszerelése	37
5.3. A védőtető rögzítése	38
5.4. A fék használata	39
5.5. A kupola beállítása	40
5.6. A gyermek becsatolása	41
5.7. A háttámla beállítása	43
5.8. A babakocsi összecukása	44
5.9. Az első kerekek kiszerelese	47
5.10. A kupola leszerelése	48
5.11. Az üléshezeltávolítása	50
5.12. A kosár szövetének eltávolítása	52
5.13. A hordozópánt eltávolítása	55

Vsebina

1. POMEMBNO: ta navodila shranite za poznejšo uporabo	13
2. Uvod	13
3. Varnostna navodila	15
4. Britax Holiday Double	19
4.1 Nega vašega Britax Holiday Double	19
4.2 Navodila za nego	20
4.3 Pregled izdelka	21
4.4 Opis	22
5. Sestavljanje in uporaba vozička	35
5.1. Razpiranje vozička	35
5.2. Pritrjevanje sprednjih koles	37
5.3. Pritrditev pokrivala	38
5.4. Uporaba zavore	39
5.5. Nastavitev pokrova	40
5.6. Pripenjanje vašega otroka	41
5.7. Nastavitev hrbtnega naslonjala	43
5.8. Zlaganje vozička	44
5.9. Odstranjevanje sprednjih koles	47
5.10. Odstranjevanje pokrova	48
5.11. Odstranjevanje sedežne prevleke	50
5.12. Odstranjevanje tkanine nakupovalne košare	52
5.13. Odstranjevanje nosilnega pasu	55

Sadržaj

1. VAŽNO: čuvajte ove upute za kasniju uporabu	13
2. Uvod	13
3. Sigurnosne upute	15
4. Britax Holiday Double	19
4.1 Održavanje proizvoda Britax Holiday Double	19
4.2 Upute za održavanje	20
4.3 Pregled proizvoda	21
4.4 Opis	22
5. Sastavljanje i uporaba dječih kolica	35
5.1. Rasklapanje dječjih kolica	35
5.2. Pričvršćivanje prednjih kotača	37
5.3. Pričvršćivanje krova	38
5.4. Uporaba kočnice	39
5.5. Podešavanje pokrova	40
5.6. Postavljanje remena na dijete	41
5.7. Namještanje leđnog naslona	43
5.8. Sklapanje dječjih kolica	44
5.9. Uklanjanje prednjih kotača	47
5.10. Uklanjanje pokrova	48
5.11. Uklanjanje presvlake sjedišta	50
5.12. Uklanjanje tkanine košare	52
5.13. Uklanjanje trake za nošenje	55



HU

Használati útmutató

1. **FONTOS:** őrizze meg az útmutatót, hogy később is fel tudja használni

Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, azzal gyermeke biztonságát veszélyeztetheti. Fontos, hogy a babakocsit és a tartozékait használó személy ismerje a babakocsi működését, még akkor is, ha csak rövid ideig használja is azt. Nyilvánvaló, hogy ezek az utasítások nem kiegészíthetnek ki minden lehetséges veszélyt a babakocsi használata során. Természetesen Ön a felelős gyermeke biztonságáért. Ha valami nem érthető, vegye fel a kapcsolatot azzal a kiskereskedelmi egységgel, ahol a babakocsit vásárolta.

A felhasználói útmutató fordítása angol nyelvről készült. A felhasználói útmutatóban használt bármely más nyelvnél felmerülő kétségek esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

2. Bevezetés

Köszönjük, hogy a Britax Holiday Double t választotta. Örömről szolgál, hogy a Britax Holiday Double gondoskodik gyermeke biztonságáról életének első éveiben.

FONTOS:

- Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és ismerkedjen meg

SI

Navodila za uporabo

1. **POMEMBNO:** ta navodila shranite za poznejšo uporabo

Če ne upoštevate teh navodil za uporabo, lahko ogrozite varnost vašega otroka. Pomembno je, da je vsaka oseba, ki uporablja ta voziček in pribor, seznanjena z upravljanjem vozička, četudi ga bo uporabljala le kratek čas. Vedite, da zgolj upoštevanje teh navodil ne odpravi vseh morebitnih nevarnosti pri uporabi tega otroškega vozička. Za otrokovo varnost ste seveda odgovorni sami. Če karkoli ni jasno, kontaktirajte prodajalca, pri katerem ste otroški voziček kupili.

Ta uporabniški priročnik je prevod angleškega izvirnika. Če ste pri drugih jezikih glede česa v dvomu, se angleški izvirnik šteje kot merodajna različica.

2. Uvod

Hvala, da ste se odločili za Britax Holiday Double. Veseli nas, da bo voziček Britax Holiday Double vašega otroka prve mesece varno spremljal.

POMEMBNO:

- Pozorno preberite navodila za uporabo in se seznanite z otroškim vozičkom, preden ga začnete uporabljati z otrokom.

HR

Upute za uporabu

1. **VAŽNO:** čuvajte ove upute za kasniju uporabu

Ako se ne pridržavate ovih uputa, možete ugroziti sigurnost svog djeteta. Važno je da je svatko tko se služi ovim dječjim kolicima i njihovim priborom upoznat s načinom rada kolica čak i ako će se njima služiti samo nakratko. Dakako, ove upute ne mogu zajamčiti odsutnost svih mogućih rizika pri uporabi ovih dječjih kolica. Sami ste odgovorni za sigurnost svoga djeteta. Ako nešto nije jasno, obratite se trgovini na malo u kojoj ste kupili ova dječja kolica.

Ovaj priručnik preveden je s engleskog jezika. U slučaju sumnje u prijevod na bilo kojem jeziku u ovom priručniku verzija na engleskom jeziku ima prednost.

2. Uvod

Hvala što ste odabrali Britax Holiday Double. Čast nam je da će Britax Holiday Double omogućiti sigurnost vašem djetetu tijekom prvih godina njegova života.

VAŽNO:

- Pozorno pročitajte upute i dobro se upoznajte s dječjim kolicima prije nego ih upotrijebite za svoje dijete.

a babakocsival, mielőtt a gyermekkel együtt kezdené el használni.

- Ha a babakocsit olyan személyek használják, akik nem ismerik azt (például a nagyszülők), mindig mutassa meg nekik a babakocsi helyes használatát.
- Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, azzal gyermeke biztonságát veszélyeztetheti.
- Ne használjon olyan tartozékot, amely nem rendelkezik a Britax jóváhagyásával a Britax Holiday Double jel való alkalmazáshoz. Ez érvényteleníti a garanciát, és a terméket is károsíthatja.
- A Britax Holiday Double jel csak a Britax által biztosított vagy ajánlott eredeti cserealkatrészek használhatóak.

FIGYELEM! Ne engedje meg gyermekének, hogy a terméket játékként használja!

FIGYELEM! A termék páramegkötő szilikagéllal töltött tasakot tartalmazhat. Ne egye meg, dobja el.

Amennyiben további kérdései lennének a Britax Holiday Double vagy tartozékainak használatával kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba!

- Če vaš otroški voziček uporablja druga oseba, ki ni seznanjena z njegovo uporabo (npr. stari starši), ji vedno pokažite, kako se voziček uporablja.
- Če ne upoštevate teh navodil za uporabo, lahko ogrozite varnost vašega otroka.
- Ne uporabljajte pribora, ki ga Britax ni odobril za uporabo z Britax Holiday Double . S tem postane garancija neveljavna in vaš izdelek se lahko poškoduje.
- Uporabljajte samo Britax originalne nadomestne dele ali dele, ki jih je Britax odobril za uporabo z vozičkom Britax Holiday Double .

POZOR! Ne dovolite, da se otrok z izdelkom igra.

POZOR! Proizvod lahko vsebuje vrečko s sušilnim silika-gelom. Ne zaužijte, temveč odstranite med odpadke.

Če imate dodatna vprašanja v zvezi z uporabo vozička Britax Holiday Double ali njegovo dodatno opremo, se obrnite na nas.

- Ako će se vašim kolicima služiti netko tko nije upoznat s pravilnom uporabom (npr. djedovi i bake), uvijek im pokažite kako ih treba upotrebljavati.
- Ako se ne pridržavate ovih uputa, možete ugroziti sigurnost svog djeteta.
- Nemojte upotrebljavati dodatnu opremu koju nije odobrila tvrtka Britax za uporabu s kolicima Britax Holiday Double . To će poništiti jamstvo i moglo bi izazvati oštećenja na kolicima.
- S kolicima Britax Holiday Double treba upotrebljavati samo zamjenske dijelove koje isporučuje ili preporučuje tvrtka Britax.

UPOZORENJE! Ne dozvoljavajte da se dijete igra kolicima.

UPOZORENJE! Proizvod može sadržavati vrećicu silika-gela za isušivanje. Nije za jelo, bacite je u smeće.

Imate li još pitanja u vezi s uporabom kolica Britax Holiday Double ili dodatne opreme, slobodno nam se obratite.

HU

Használati útmutató

3. Biztonsági utasítások

FIGYELEM! Ez a babakocsi a 6 hónapos kortól 15 kg-os súlyig vagy 3 éves korig használható.

FIGYELEM! Az ülés 6 hónaposnál fiatalabb gyermekek esetében **nem** használható.

FIGYELEM! Ne használja ezt a babakocsit, ha gyermeke nem tud önállóan, megtámasztás nélkül ülni.

FIGYELEM! A termék **nem** alkalmas:

- Ágyként vagy gyermekágyként való használatra. A hordozók és a babakocsik csak szállításra használhatók.
- Futásra vagy korcsolyázásra.
- Kereskedelmi felhasználásra.
- Gyerekhordozókkal kombinált utaztató rendszerként, kivéve a felhasználói kézikönyvben szereplő gyermekhordozókat.

FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy használat előtt az összes rögzítőegység be legyen kapcsolva.

FIGYELEM! A babakocsi kézben hordása közben figyeljen arra, hogy ne nyissa ki véletlenül a biztonsági záróelemeket.

SI

Navodila za uporabo

3. Varnostna navodila

POZOR! Ta otroški voziček je primeren za otroke od starosti 6 mesecev do teže 15 kg oziroma do 3 let starosti.

POZOR! Ta sedežna enota **ni** primerna za otroke stare manj kot 6 mesecev.

POZOR! Tega vozička ne uporabljajte, če vaš otrok sam ne more sedeti vzravnano.

POZOR! Ta izdelek **ni** primeren:

- kot nadomestek za posteljo ali zibelko. Prenosne posteljice, športne in običajne otroške vozičke je dovoljeno uporabljati le za transport.
- za tek ali rolanje.
- za komercialno uporabo.
- kot potovalni sistem v kombinaciji z drugimi otroškimi lupinicami razen tistih, ki so navedene v teh navodilih za uporabo.

POZOR! Pred uporabo se prepričajte, ali so vsa zapirala pravilno zaprta.

POZOR! Pri nošenju otroškegavozička pazite, da po pomoti ne odprete varnostnega zapirala.

POZOR! Pri zlaganju ogrodja vozička pazite, da vas ali koga drugega ne uklešči.

HR

Upute za uporabu

3. Sigurnosne upute

UPOZORENJE! Ova su kolica prikladna za djecu od 6 mjeseci do 15 kg ili 3 godine.

UPOZORENJE! Ova sjedalica **nije** prikladna za djecu mlađu od 6 mjeseci.

UPOZORENJE! Nemojte upotrebljavati ova kolica ako vaše dijete ne može samostalno sjediti uspravno bez podupiranja.

UPOZORENJE! Ovaj proizvod **nije** prikladan:

- kao zamjena za krevet ili jaslice. Košare i kolica smiju se upotrijebiti samo za prijevoz.
- za trčanje ili klizanje.
- u komercijalne svrhe.
- kao sustav za putovanje u kombinaciji s nosiljkama za bebe različitim od onih navedenih u ovim korisničkim uputama.

UPOZORENJE! Vodite računa da su svi dijelovi za zaključavanje budu aktivirani prije uporabe.

UPOZORENJE! Kad nosite kolica, pazite da slučajno ne otvorite sigurnosnu blokadu.

FIGYELEM! A babakocsi vázának összehajtása során figyeljen arra, hogy sem Ön, sem mások testrészei ne szoruljanak bele.

FIGYELEM! Soha ne hajtsa össze a babakocsit, ha gyermek van benne.

FIGYELEM! A sérülések elkerülése érdekében gondoskodjon arról, hogy a termék szétnyitása vagy összehajtása során gyermek ne legyen a közvetlen közelében.

FIGYELEM! Használja mindig az utasbiztonsági rendszert.

FIGYELEM! Soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül!

FIGYELEM! A babakocsi leállításakor mindig kapcsolja be a féket, mielőtt beletenné vagy kivenné belőle a gyermeket.

FIGYELEM! Gondoskodjon arról, hogy a gyermek ne érje el a mozgó alkatrészeket, miközben beállításokat végez.

FIGYELEM! A tolófogantyúra helyezett súlyok befolyásolják a babakocsi stabilitását.

FIGYELEM! Védje gyermekét az erős napsütéstől. A vászontető nem biztosít teljes védelmet a veszélyes UV-sugarakkal szemben.

POZOR! Vozička nikoli ne zlagajte, če v njem sedi otrok.

POZOR! Da bi preprečili poškodbe se prepričajte, da je vaš otrok med zlaganjem in razstavljanjem vozička dovolj oddaljen.

POZOR! Vedno uporabite zadrževalni sistem.

POZOR! Vašega otroka nikoli ne pustite brez nadzora.

POZOR! Vedno vključite zavoro, ko parkirate voziček ter preden otroka položite v voziček in preden ga vzamete iz njega.

POZOR! Med nastavljanjem vozička pazite, da je vaš otrok zunaj dosega premičnih delov.

POZOR! Bremena, pritrjena na ročaju, vplivajo na stabilnost vozička.

POZOR! Otroka zaščitite pred močno sončno svetlobo. Pokrov ne ponuja popolne zaščite pred nevarnimi UV-žarki.

POZOR! Vedno uporabljajte pravilno nameščen in nastavljen pas.

POZOR! Mednožni trak vedno uporabljajte v povezavi s trebušnim pasom.

POZOR! Pas vsakič ustrezno nastavite, ko spreminjate položaj vašega otroka.

UPOZORENJE! Kad sklapate okvir kolica, pobrinite se da ne zahvatite sebe ni druge osebe.

UPOZORENJE! Nikada ne sklapajte kolica dok dijete sjedi u njima.

UPOZORENJE! Radi sprječavanja ozljeđda, pobrinite se da je vaše dijete podalje od kolica koja sklapate ili rasklapate.

UPOZORENJE! Uvijek upotrebļjavajte sustav za učvršćivanje.

UPOZORENJE! Uvijek nadzirite svoje dijete.

UPOZORENJE! Uvijek upotrebļjavajte kočnicu prilikom parkiranja kolica te prije no što stavite dijete u kolica i kad ga vadite iz kolica.

UPOZORENJE! Kod prilagođavanja pobrinite se da vaše dijete ne može dohvatiti pokretne dijelove.

UPOZORENJE! Tereti na ručki za guranje utječu na stabilnost kolica.

UPOZORENJE! Zaštitite dijete od jakog sunčevog svjetla. Pokrov ne pruža potpunu zaštitu od opasnih UV zraka.

UPOZORENJE! Uvijek upotrijebite pravilno postavljene i prilagođene pojaseve.

UPOZORENJE! Uvijek upotrijebite razdvojnu traku s pojasom oko struka.

HU

Használati útmutató

FIGYELEM! Mindig helyesen rögzített és beállított biztonsági övet használjon.

FIGYELEM! A lábköz-szíjat mindig a csípőővvel együtt használja.

FIGYELEM! A gyermek ülőhelyzetének megváltoztatásakor mindig állítsa be újból az övet.

FIGYELEM! Csak annyi gyermek (2) szállítására használja a babakocsit, amennyihez tervezték.

FIGYELEM! Ha a fogantyúra és/vagy a háttámla hátuljára és/vagy a jármű oldalára súlyokat helyeznek, az hátrányosan befolyásolja a termék stabilitását.

FIGYELEM! A váz szétnyitása és összecusukása közben tartsa távol a gyerekeket a babakocsitól.

FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy a váz zárszerkezete bekapcsolódjon a használat előtt.

FIGYELEM! Használat előtt ellenőrizze, hogy a kerekek stabilan a helyükön vannak, és nem húzhatók le a tengelyről.

FONTOS! Egyes padlóburkoló anyagok olyan összetevőket tartalmaznak, amelyek fekete festékanyagot vonnak ki a kerekekből, ami elszínezheti a padlót.

SI

Navodila za uporabo

POZOR! Ta voziček uporabljajte za število otrok (2), za katerega je bil voziček narejen.

POZOR! Bremena, pritrjena na ročaju in/ali naslonjalu za hrbet in/ali na straneh otroškega vozička vplivajo na stabilnost vozička.

POZOR! Med zlaganjem/raztegovanjem vozička naj se otroci ne zadržujejo v njegovi bližini.

POZOR! Pred uporabo se prepričajte, ali so vsa varovala ogrodja v pravilnem položaju.

POZOR! Pred uporabo se prepričajte, da je kolo trdno pritrjeno in da ne more zdrsniti z osi.

POMEMBNO! Nekateri talni materiali vsebujejo snovi, ki povzročijo puščanje črnega pigmenta s koles, kar lahko razbarva tla. Zato poskrbite, da kolesa ne bodo stala neposredno na takih tleh.

POZOR! Pred uporabo se prepričajte, da sta obe kolesi trdno pritrjeni in da ne moreta izskočiti iz nosilca kolesa.

POZOR! Preden otroka položite v voziček oziroma ga vzamete iz vozička se prepričajte, da je parkirna zavora aktivirana.

HR

Upute za uporabu

UPOZORENJE! Uvijek ponovno namjestite pojaseve prilikom promjene položaja sjedenja djeteta.

UPOZORENJE! Služite se ovim sklopivim kolicima samo za broj djece (2) za koji su namijenjena.

UPOZORENJE! Svaki teret na dršci i/ili stražnjoj strani leđnog naslona i/ili na stranama vozila utjeCAT će na stabilnost vozila.

UPOZORENJE! Tijekom otklapanja i rasklapanja držite djecu podalje od kolica.

UPOZORENJE! Prije uporabe provjerite jesu li blokade okvira uglavljene.

UPOZORENJE! Prije uporabe provjerite jesu li kotači čvrsto pričvršćeni i da se ne mogu povući s osovine.

VAŽNO! Neki materijali za pod sadrže sastojke koji ispuštaju crni pigment guma, što može promijeniti boju poda. Stoga gume ne smiju stajati izravno na podu.

UPOZORENJE! Prije uporabe provjerite jesu li kotači čvrsto pričvršćeni i da se ne mogu povući s priključka za kotač.

Ezért ügyeljen arra, hogy a kerekek ne álljanak közvetlenül a padlón.

FIGYELEM! Használat előtt ellenőrizze, hogy a kerekek stabilan a helyükön vannak, és nem húzhatók le a kerékcsatlakozóról.

FIGYELEM! A parkolófék legyen mindig bekapcsolva, amikor beteszi a gyermekét a babakocsiba, vagy amikor kiveszi a babakocsiból.

FIGYELEM! Ez a termék nem alkalmas kettőnél több gyermek szállítására.

Mindig nyomja le a féket, ha leparkolja a babakocsit. Mindig ellenőrizze, hogy a fék helyesen lett-e rögzítve.

Ennek a babakocsinak a kialakítása és a gyártása az EN1888:2012 szabványnak megfelelően történt.

A Britax Holiday Double az alábbi konfigurációkban használható:



Babakocsiként a Britax Holiday Double ülésel 6 hónapos kortól 15 kg-ig vagy 3 éves korig.

OPOZORILO! Tas izdelek ni primeren za prevažanje več kot dveh otrok.

Voziček parkirajte samo z aktivirano zavoro. Vedno preverite, ali je zavora pravilno aktivirana.

Ta otroški voziček je bil razvit in izdelan v skladu s standardom EN1888:2012.

Britax Holiday Double se lahko uporablja v naslednjih konfiguracijah:



Kot otroški voziček s sedežem Britax Holiday Double za otroka od 6. meseca naprej oziroma 3 let ali do teže 15 kg

UPOZORENJE! Provjerite je li aktivirana kočnica za parkiranje kad stavljate dijete u kolica ili ga uzimate iz kolica.

UPOZORENJE! Ovaj proizvod nije prikladan za transport više od dvoje djece.

Parkirajte kolica samo uz aktiviranu kočnicu za parkiranje. Uvijek provjerite je li kočnica pravilno primijenjena.

Ova kolica razvijena su i proizvedena sukladno standardu EN1888:2012.

Britax Holiday Double može se upotrebljavati u sljedećim konfiguracijama:



Kao dječja kolica sa sjedalicom Britax Holiday Double od 6 mjeseci do 15 kg ili 3 godine

4. Britax Holiday Double

4.1 A Britax Holiday Double gondozása

A terméket rendszeresen ellenőrizni és tisztítani kell.

- Rendszeresen vizsgálja meg a gyerekülés minden fontos részét, hogy azokon nem láthatók-e sérülések. Győződjön meg róla, hogy a mechanikus alkatrészek megfelelően működnek-e.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy az összes csavar, szegecs és egyéb rögzítőelem meg van-e szorítva.
- Kenőanyagként ne használjon kenőzsírt vagy olajat – csak szilikon-alapú spray-t használjon.
- Túl nehéz súlyok, nem megfelelő összehajtás vagy nem jóváhagyott tartozékok használata károsíthatja vagy tönkretelheti a babakocsit.
- A bevásárlókosárba ne helyezzen 8 kg-nál nehezebb súlyt (4 kg kosaranként).
- Az összecsuksott babakocsit csak jól szellőző helyen tárolja a penészedés elkerülése érdekében.
- Ne tegye ki a babakocsit közvetlen napfénynek, mert az a textil kifakulását okozhatja.
- Ne használja a babakocsit akkor, ha valamely alkatrésze elgörcbült, elkopott vagy eltört. A babakocsit csak javítószerviz javíthatja, vagy lépjen kapcsolatba a Britax ügyfélszolgálatával.

4. Britax Holiday Double

4.1 Nega vašega Britax Holiday Double

Izdelek je treba redno in preverjati in čistiti.

- Vse pomembne dele redno preverjajte, ali so poškodovani. Prepričajte se, da mehanski deli delujejo brezhibno.
- Redno preverjajte, ali so vsi vijaki, zakovice, sorniki in druga pritrdila trdno pritrjeni.
- Ne uporabljajte maziva ali olja za mazanje – uporabljajte razpršilo na osnovi silikona.
- Pretežko pritrjeno breme, nepravilno zlaganje ali uporaba nedovoljenega pribora lahko voziček poškoduje ali uniči.
- V nakupovalno košaro ne vstavite kot 8 kg težko breme (4 kg na košaro).
- Da bi preprečili nastanek plesni, zložen otroški voziček skladiščite samo v suhem stanju in v dobro prezračevanih prostorih.
- Če je otroški voziček izpostavljen sončni svetlobi, lahko blago zbledi.
- Otroškega vozička ne uporabljajte, če so deli prepognjeni, odtrgani ali prelomljeni. Otroški voziček sme popraviti servisna služba ali pokličite službo za pomoč strankam Britax.

4. Britax Holiday Double

4.1 Održavanje proizvoda Britax Holiday Double

Proizvod treba redovito provjeravati i čistiti.

- Redovite pregledavajte jesu li oštećeni važni dijelovi. Pobrinite se da sve mehaničke komponente rade pravilno.
- Redovito provjeravajte sve vijke, zakovice, svornjake i ostale pričvrnsne elemente.
- Nemojte upotrebljavati mazivo ili ulje za podmazivanje – upotrijebite raspršivač na bazi silikona.
- Prekomjerno opterećivanje, nepravilno sklapanje ili uporaba nedozvoljene opreme može oštetiti ili uništiti kolica.
- Nikada ne stavljajte više od 8 kg u košaru za kupnju (4 kg po košari).
- Sklopljena kolica držite samo u dobro prozračanim prostorima da ne bi nastala plijesan.
- Kolica držite podalje od sunčeve svjetlosti jer bi tkaninasti dijelovi mogli izbljedjeti.
- Nemojte upotrebljavati kolica ako su dijelovi savijeni, istrošeni ili slomljeni. Pobrinite se da kolica popravi servisni tehničar ili se obratite Britaxovoj Službi za korisnike.

4.2 Ápolási útmutató

A vászontető és az ülés szövete szivaccsal és meleg szappanos vízzel tisztítható. A mosási utasítás minden textilen és borításon megtalálható.

A 100%-os pára elleni védelem esőben és hóban esővédő alkalmazásával valósítható meg.

A külső textil mosásakor győződjön meg róla, hogy eltávolított minden szappan- és mosószermaradványt, hogy a kezelés a leghatékonyabb legyen. Öblítse le és szárítsa meg a babakocsit, ha tengervíz érte, vagy ha sózott úton használta.

4.2 Navodila za nego

Pokrov in sedežno prevleko lahko očistite z gobico in mlačno milnico. Navodila za pranje lahko najdete na vseh tkaninah in prevlekah. 100% zaščito pred vlago je mogoče doseči z uporabo zaščite pred dežjem in snegom. Za učinkovito impregnacijo pri pranju zunanje tkanine pazite, da boste temeljito odstranili morebitne ostanke mila ali detergenta.

Če je bil otroški voziček izpostavljen morskimi vodi ali cestišču s soljo, ga izperite in osušite.

4.2 Upute za održavanje

Pokrov i tekstilni dio sjedalice mogu se čistiti spužvom i mlakom sapunicom. Upute za pranje nalaze se na svim tkaninama i pokrovima. 100 %-tna zaštita od vlage može se osigurati uporabom kišne navlake u slučaju kiše ili snijega. Kada perete vanjsku tkaninu, uklonite sve ostatke sapuna ili sredstva za čišćenje kako bi tretman bio što učinkovitiji. Isperite i osušite kolica ako su izložena moru ili kolniku po kojem je posuta sol.

HU

Használati útmutató

4.3 A termék bemutatása



SI


Navodila za uporabo

4.3 Pregled izdelka

HR

Upute za uporabu

4.3 Pregled proizvoda



4.4 Leírás

Sz.	Leírás
1	Fogantyú
2	Vázösszecsukó kar
3	Vászon tető
4	Vállpárnák
5	Heveder
6	Kosár
7	Hátsó kerék
8	Első kerék
9	Váznyitó gomb
10	Hordozósíj
11	Parkolófék

4.4 Opis

Št.	Opis
1	Ročaj
2	Vzvod za zlaganje ogrodja
3	Pokrov
4	Ramenske blazinice
5	Varnostni pas
6	Košara
7	Zadnje kolo
8	Sprednje kolo
9	Deblokirni gumb za zlaganje ogrodja
10	Nosilni pas
11	Parkirna zavora

4.4 Opis

Br.	Opis
1	Ručka
2	Poluga za sklapanje okvira
3	Pokrov
4	Rameni jastučici
5	Pojasevi
6	Košara
7	Stražnji kotač
8	Prednji kotač
9	Gumb za otpuštanje pri sklapanju
10	Traka za nošenje
11	Kočnica za parkiranje

Sisällysluettelo

1. TÄRKEÄÄ: säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten	25
2. Johdanto	25
3. Turvallisuusohjeet	27
4. Britax Holiday Double	31
4.1 Britax Holiday Double -lastenrattaiden hoito	31
4.2 Hoito-ohjeet	32
4.3 Tuotteen yleiskuva	33
4.4 Kuvaus	34
5. Lastenrattaiden kokoaminen ja käyttö	35
5.1 Lastenrattaiden taittaminen auki	35
5.2 Etupyörien säätö	37
5.3 Kuomun kiinnitys	38
5.4 Jarrun käyttö	39
5.5 Kuomun säätö	40
5.6 Lapsen kiinnittäminen valjailla	41
5.7 Selkänojan säätäminen	43
5.8 Lastenrattaiden taittaminen kiinni	44
5.9 Etupyörien irrottaminen	47
5.10 Kuomun irrottaminen	48
5.11 Istuimen peitteen irrottaminen	50
5.12 Korin kankaan irrottaminen	52
5.13 Kantohihnan irrottaminen	55

Innhold

1. VIKTIG: oppbevar disse instruksjonene for senere referanse	25
2. Innledning	25
3. Sikkerhetsanvisninger	27
4. Britax Holiday Double	31
4.1 Ta vare på din Britax Holiday Double	31
4.2 Pleieinstruks	32
4.3 Produktoversikt	33
4.4 Beskrivelse	34
5. Montering og bruk av barnevognen	35
5.1. Folde ut barnevognen	35
5.2. Festing av forhjulene	37
5.3. Montere kalesjen	38
5.4. Bruke bremsen	39
5.5. Justering av hetten	40
5.6. Sele fast barnet	41
5.7. Justering av ryggstøtten	43
5.8. Folde sammen barnevognen	44
5.9. Fjerning av forhjulene	47
5.10. Fjerning av setetrekket	50
5.12. Fjerning av stoffet til handlekurven	52
5.13. Fjerning av bærestroppen	55

Innehåll

1. VIKTIGT: behåll instruktionerna för framtida bruk	25
2. Inledning	25
3. Säkerhetsanvisningar	27
4. Britax Holiday Double	31
4.1 Ta hand om din Britax Holiday Double	31
4.2 Hanteringsinstruktioner	32
4.3 Produktöversikt	33
4.4 Beskrivning	34
5. Montering och användning av sittvagnen	35
5.1. Uppfällning av sittvagnen	35
5.2. Fastsättning av framhjulen	37
5.3. Sätta fast suffletten	38
5.4. Användning av bromsen	39
5.5. Justering av suffletten	40
5.6. Fastspänning av ditt barn	41
5.7. Justera ryggstödet	43
5.8. Ihopfällning av sittvagnen	44
5.9. Borttagning av framhjulen	47
5.10. Borttagning av suffletten	48
5.11. Borttagning av säteskyddet	50
5.12. Borttagning av korgtyget	52
5.13. Borttagning av bärselen	55



FI

Bruksanvisning

1. TÄRKEÄÄ: säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten

Lapsesi turvallisuus voi vaarantua, jos et noudata näitä ohjeita. On tärkeää, että kaikki näitä rattaita ja rattaiden varusteita käyttävät henkilöt osaavat käyttää rattaita oikein. Tämä koskee myös henkilöitä, jotka käyttävät rattaita vain tilapäisesti. Kaikkia mahdollisia riskejä ei ymmärrettävästi ole mahdollista ehkäistä myöskään siinä tapauksessa, että näitä ohjeita noudatetaan tunnollisesti. Käyttäjät vastaa luonnollisesti aina itse lapsensa turvallisuudesta. Jos jokin asia on jäänyt sinulle epäselväksi, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta olet hankkinut rattaat.

Tämä käyttöohje on käännetty englanninkielisestä käyttöohjeesta. Jos käyttöohjeen eri kieliversioiden välillä on ristiriitaa, englanninkielinen käyttöohje on pätevä versio.

2. Johdanto

Kiitämme sinua Britax Holiday Double -rattaiden valinnasta. Olemme tyytyväisiä siitä, että Britax Holiday -lastenrattailla voit kuljettaa lastasi turvallisesti hänen ensimmäisten elinvuosiensa aikana.

TÄRKEÄÄ:

- Lue ohjeet huolellisesti ja perehdy rattaiden toimintaan, ennen kuin kuljetat niissä lastasi.

NO

Bruksanvisning

1. VIKTIG: oppbevar disse instruksjonene for senere referanse

Barnets sikkerhet kan påvirkes hvis instruksjonene ikke følges. Det er viktig at alle som bruker denne barnevognen og dens tilbehør, bør være kjent med hvordan den fungerer, selv om han/hun bare kommer til å bruke barnevogn for en kort stund. Selv sagt kan disse instruksjonene ikke eliminere alle mulige risikoer ved bruk av denne barnevognen. Du er selvfølgelig ansvarlig for ditt barns sikkerhet. Hvis noe er uklart, ta kontakt med butikken du har kjøpt denne barnevognen fra.

Denne brukerveiledningen er en oversettelse fra engelsk. Hvis du er i tvil og leser en brukerveiledning som er på et annet språk enn engelsk, kan du sjekke mot den engelske.

2. Innledning

Takk for at du har valgt Britax Holiday Double . Vi er stolte over at din Britax Holiday Double vil følge sikkert med barnet ditt gjennom de første årene av livet.

VIKTIG:

- Les instruksjonene nøye og gjør deg kjent med barnevognen før du bruker den med barnet i.

SE

Käyttöohje

1. VIKTIGT: behåll instruktionerna för framtida bruk

Ditt barns säkerhet kan påverkas om du inte följer dessa instruktioner. Det är viktigt att alla som använder den här sittvagnen och dess tillbehör är bekanta med dess funktion även om den bara kommer användas en kort stund. Självklart kan inte dessa instruktioner eliminera alla risker vid användning av den här sittvagnen. Du är självklart ansvarig för ditt barns säkerhet. Om något är oklart, kontakta din återförsäljare.

Den här bruksanvisningen är en översättning från engelskan. Om frågor uppstår angående ett av de andra språken som används i bruksanvisningen ska man rätta sig efter den engelskspråkiga versionen.

2. Inledning

Tack för att du valde Britax Holiday Double . Vi är mycket glada över att Britax Holiday Double ska hålla ditt barn säkert under de första levnadsåren.

VIKTIGT:

- Läs instruktionerna noggrant och bekanta dig själv med sittvagnen innan du använder den för ditt barn.
- Om din sittvagn används av andra människor som inte är bekanta med

- Opasta aina sellaisia henkilöitä (esimerkiksi isovanhempia) rattaiden käytössä, jotka eivät ole perehtyneet rattaiden käyttöön.
- Lapsesi turvallisuus voi vaarantua, jos et noudata näitä ohjeita.
- Älä käytä Britax Holiday Double -rattaissa varusteita, joita Britax ei ole hyväksynyt näitä rattaita varten. Tällaisten varusteiden käyttö johtaa takuun raukeamiseen ja saattaa vahingoittaa tuotettasi.
- Britax Holiday Double lastenrattaissa tulee käyttää vain alkuperäisiä varaosia, jotka ovat joko Britaxin toimittamia tai hyväksymiä.

VAROITUS! Älä anna lapsesi leikkiä tällä tuotteella.

VAROITUS! Tuote saattaa sisältää silikageeillää täytetyn pussin. Sisältö ei ole syötävä. Hävitä pussi.

Jos sinulla on kysyttävää Britax Holiday Double -lastenrattaista tai niiden varusteista, voit aina ottaa yhteyttä meihin.

- Hvis barnevognen skal brukes av noen som ikke er kjent med den (besteforeldre f.eks.) bør du vise dem hvordan den fungerer.
- Barnets sikkerhet kan være i fare hvis instruksjonene ikke følges.
- Bruk aldri tilbehør som ikke er godkjent av Britax for bruk sammen med Britax Holiday Double . Det vil slette garantien og eventuelt skade produktet.
- Bruk bare originale reservedeler eller deler som anbefales av Britax på Britax Holiday Double .

ADVARSEL! La ikke barnet leke med dette produktet.

ADVARSEL! Produktet kan inneholde en pose med vannsugende silica-gele. Denne må ikke spises eller kastes.

Hvis du har flere spørsmål om bruken av Britax Holiday eller tilbehøret til den, håper vi du tar kontakt med oss.

den (exempelvis mor- eller farföräldrar) ska du alltid visa dem hur sittvagnen används.

- Ditt barns säkerhet kan äventyras om du inte följer dessa instruktioner.
- Använd endast tillbehör som är godkända av Britax för användning med Britax Holiday Double . Om ej godkända delar används blir garantin ogiltig och produkten kan skadas.
- Endast originalbytesdelar som medföljer eller rekommenderas av Britax ska användas med Britax Holiday Double .

WARNING! Låt inte barnet leka med den här produkten.

WARNING! Produkten kan innehålla en påse med torkmedlet silikagel. Silikagel får inte förtäras utan ska slängas.

Kontakta oss gärna om du har ytterligare frågor gällande användning av Britax Holiday Double eller dess tillbehör.

FI

Bruksanvisning

3. Turvallisuusohjeet

VAROITUS! Näitä rattaita voivat käyttää vähintään 6 kuukauden ikäiset lapset 15 kg:n painoon tai 3 vuoden ikään saakka.

VAROITUS! Tämä istuinosa **ei** sovi alle 6-kuukautisille lapsille.

VAROITUS! Älä käytä näitä rattaita, jos lapsi ei pysy istumassa itsekseen tuke-matta.

VAROITUS! Tämä tuote **ei** sovi:

- Korvaamaan vuodetta tai kehtoa. Rattaita ja vaunuja saa käyttää vain kuljetukseen.
- Juoksemiseen tai luisteluun.
- Kaupalliseen käyttöön.
- Käytettäväksi muiden kuin tässä oppaassa mainittujen turvakaukaloiden runkona.

VAROITUS! Tarkasta ennen käyttöä, että lukituslaitteet ovat lukittuna.

VAROITUS! Varmista lastenrattaita kan-taessasiettä et vahingossa avaa turvaluk-koa.

VAROITUS! Varmista lastenrattaiden runkoa kokoon taittaessasi, että kukaan ei jää puristuksiin rungon osien väliin.

NO

Bruksanvisning

3. Sikkerhetsanvisninger

ADVARSEL! Denne vognen passer til barn fra 6 måneder opp til en vekt på 15 kg eller en alder av 3 år.

ADVARSEL! Dette setet er **ikke** tilpasset barn under 6 måneder.

ADVARSEL! Du må ikke bruke denne barnevognen hvis barnet ikke kan sitte oppreist uten hjelp.

ADVARSEL! Dette produktet er **ikke** egnet:

- Som erstatning for en seng eller barneseng. Bæreseter, barnevogner og triller skal kun brukes til transport.
- Til løping eller skøyting.
- Til kommersiell bruk.
- Som reisesystem, kombinert med andre typer barneseter enn de som vises i denne bruksanvisningen.

ADVARSEL! Forviss deg om at alle fes-tepunkter er låst før bruk.

ADVARSEL! Når du bærer barnevognen må du passe på at du ikke åpner sikker-hetslåsene ved feiltagelse.

ADVARSEL! Når du legger sammen understellet på barnevognen, må du

SE

Käyttöohje

3. Säkerhetsanvisningar

WARNING! Den här sittvagnen passar för barn från 6 månader och upp till 15 kg eller 3 års ålder.

WARNING! Denna sätesenhet passar **inte** för barn under 6 månader.

WARNING! Använd inte denna sittvagn om ditt barn inte kan sitta upprätt själv utan stöd.

WARNING! Den här produkten passar **inte**:

- Som ett substitut för en säng eller spjålsäng. Liggdelar, barnvagnar och sittvagnar ska endast användas för transport.
- För löpning eller rullskridskoåkning.
- För kommersiell användning.
- Som resesystem i kombination med andra bärsystem än de som omnämns i den här bruksanvisningen.

WARNING! Se till att alla låsenheter är inkopplade före användning.

WARNING! När du bär sittvagnen ska du vara noggrann så du inte öppnar säker-hetslåset av misstag.

VAROITUS! Älä koskaan taita lastenrat-taita kokoon lapsen istuessa rattaissa.

VAROITUS! Ehkäise tapaturmat huoleh-timalla siitä, että lapsi ei pääse tuotteen läheisyyteen taittaessasi tuotteen auki tai kokoon.

VAROITUS! Käytä aina lukitusmekanis-mia.

VAROITUS! Pidä aina lasta silmällä.

VAROITUS! Kytke aina jarru päälle ennen lastenrattaiden pysäköimistä sekä lapsen asettamista rattaisiin ja nostamista pois rattaista.

VAROITUS! Kun teet säätöjä, varmista että lapsi ei ylety liikkuviin osiin.

VAROITUS! Työntöaisaan kiinnitetyt kantamukset heikentävät lastenrattaiden vakautta.

VAROITUS! Suojaa lapsesi voimakkaalta auringonvalolta. Kuomu ei suojaa lasta täydellisesti vaaralliselta UV-säteilyltä.

VAROITUS! Käytä aina oikein kiinnitettyjä ja säädettyjä valjaita.

VAROITUS! Käytä aina valjaiden kanssa haarahihnaa.

VAROITUS! Säädä aina valjaat, kun muutat lapsesi istuma-asentoa.

passé på at ikke du selv eller noen annen kommer i klem.

ADVARSEL! Legg aldri sammen barnevognen mens barnet sitter i den.

ADVARSEL! Hold barnet unna når vognen legges sammen og settes opp.

ADVARSEL! Bruk alltid beltesystemet.

ADVARSEL! La aldri barnet være uten tilsyn.

ADVARSEL! Sett alltid på bremsen når du parkerer barnevognen, før du setter barnet i den og også før du tar ut barnet.

ADVARSEL! Forviss deg om at barnet ikke kan få fingrene inn i bevegelige deler når du justerer på vognen.

ADVARSEL! Last på håndtaket kan gjøre barnevognen ustabil.

ADVARSEL! Beskytt barnet mot sterkt sollys. Kalesjen gir ikke full beskyttelse mot skadelige UV-stråler.

ADVARSEL! Pass alltid på at selen er riktig tilpasset og sitter som den skal.

ADVARSEL! Bruk alltid stroppen mellom bena sammen med selen rundt livet.

ADVARSEL! Husk å regulere vognselen når du endrer barnets sittestilling.

WARNING! Når du fäller ihop sittvagnens ram ska du kontrollera att du och andra inte fastnar i den.

WARNING! Fäll aldrig ihop sittvagnen när ett barn sitter i den.

WARNING! Se till att barnet alltid hålls på avstånd när produkten fälls upp och ner.

WARNING! Använd alltid bältesystemet.

WARNING! Lämna aldrig barnet obevakat.

WARNING! Lägg alltid i bromsen när du parkerar sittvagnen, innan du sätter i barnet i den och innan du tar ut barnet ur den.

WARNING! Se till att barnet inte kan nå rörliga delar vid justeringar.

WARNING! Om handtaget belastas för mycket kan det påverka sittvagnens stabilitet.

WARNING! Skydda barnet från starkt solljus. Huven skyddar inte helt mot det farliga UV-strålarna.

WARNING! Använd alltid korrekt monterade och installerade bälten.

WARNING! Använd alltid remmen i kombination med midjebältet.

FI

Bruksanvisning

VAROITUS! Älä kuljeta lastenrattaissa enempää lapsia (2), kuin mitä varten rattaat on tarkoitettu.

VAROITUS! Kaikki työntöaisaan ripustetut ja/tai selkänojan taskussa ja/tai rattaiden kyljessä kuljetettavat kuormat vaikuttavat rattaiden vakauteen.

VAROITUS! Pidä lapset poissa rattaiden lähetyviltä rattaiden kokoontaittamisen tai avaamisen aikana.

VAROITUS! Varmista ennen käyttöä, että rungon lukitusmekanismi ovat lukittuneet paikalleen.

VAROITUS! Varmista ennen käyttöä, että pyörät ovat asettuneet tiukasti paikalleen ja että pyöriä ei voi vetää pois akselistasta.

TÄRKEÄÄ! Eräät lattiamateriaalit sisältävät ainesosia, jotka irrottavat renkaista mustia väripigmentejä. Tämä voi aiheuttaa lattiapintaan värjäytymiä. Varmista tästä syystä, että pyörät eivät ole suoraan lattian päällä.

VAROITUS! Varmista ennen käyttöä, että pyörät ovat asettuneet tiukasti paikalleen ja että pyöriä ei voi vetää pois pyörän kiinnitysmekanismista.

NO

Bruksanvisning

ADVARSEL! Bruk denne vognen kun til det antallet barn (2), som den har blitt utformet til.

ADVARSEL! All type last / vekt på håndtaket og/eller ryggen eller siden av vognen vil gjøre den ustabil.

ADVARSEL! Hold barn unne vognen/ barnevognen når den foldes ut eller inn.

ADVARSEL! Pass på at understell-låsen, er låst i posisjon før bruk.

ADVARSEL! Forsikre deg om at hjulene er godt festet og ikke kan dras av akslene, før bruk.

VIKTIG! Noen gulvmaterialer inneholder komponenter som avgir svart fargepigment fra dekkene, som kan misfarge gulvet. Du bør derfor sørge for at dekkene ikke står direkte på gulvet.

ADVARSEL! Forsikre deg om at hjulene er godt festet og ikke kan dras av hjulfestet, før bruk.

ADVARSEL! Forsikre deg om at parkeringsbremsen er aktivert, når du plasserer ditt barn i eller tar det ut av barnevognen.

ADVARSEL! Dette produktet er ikke egnet til å frakte mer enn to barn.

SE

Käyttöohje

WARNING! Justera alltid bältena när du ändrar barnets sätesposition.

WARNING! Använd endast den här barnvagnen för det antal barn (2) den är utformad för.

WARNING! All belastning som anläggs på handtaget och/eller bakre delen av ryggstödet och/eller på sidorna av vagnen påverkar dess stabilitet.

WARNING! Håll barn undan från sittvagnen vid uppfällning och hopfällning.

WARNING! Se till att underredets lås är i före användning.

WARNING! Se till att hjulen sitter fast ordentligt och att de inte kan dras av axeln.

VIKTIG! Vissa golvmaterial innehåller komponenter som lösgör svartfärgat pigment från däckens, vilket kan missfärga golv. Du ska därför se till att däckens inte står direkt på golv.

WARNING! Se till att hjulen sitter fast ordentligt och att de inte kan dras av hjulfästet.

WARNING! Se till att parkeringsbromsen är i när du lägger i eller tar upp ditt barn från sittvagnen.

VAROITUS! Varmista, että seisontajarru on kytkeytynyt päälle, ennen kuin sijoitat lapsen rattaisiin tai nostat lapsen pois rattaista.

VAROITUS! Tämä tuote ei sovellu useamman kuin kahden lapsen kuljettamiseen.

Muista aina kytkeä lastenrattaiden jarru päälle, kun pysäköit rattaat. Varmista aina, että jarru on kytkeytynyt moitteettomasti.

Nämä lastenrattaat on kehitetty ja valmistettu standardin EN1888:2012 mukaisesti.

Britax Holiday Double -lastenrattaita voidaan käyttää seuraavilla kokoonpanoilla:



Lastenrattaina Britax Holiday Double -istuimella varustettuna, vähintään 6 kuukauden ikäisille ja enintään 15 kg:n painoisille tai 3-vuotiaille lapsille

Bruk alltid bremsen når du setter fra deg barnevognen. Se etter at den virkelig er på.

Denne barnevognen er utviklet og produsert i henhold til normen EN1888:2012.

Britax Holiday Double kan brukes på forskjellige måter:



Som en barnevogn med Britax Holiday Double setet fra 6 måneder opp til 15 kg eller en alder av 3 år

WARNING! Denna produkt får inte användas för att transportera mer än ett barn.

Parkera bara sittvagnen med bromsen ilagd. Kontrollera alltid att bromsen är korrekt inkopplad.

Den här sittvagnen har utvecklats och tillverkats i enlighet med normen EN1888:2012.

Britax Holiday Double kan användas i följande konfigurationer:



Som sittvagn med Britax Holiday Double -säte från 6 månader upp till 15 kg eller 3 år

4. Britax Holiday Double

4.1 Britax Holiday Double -lastenrattaiden hoito

Tuote pitää tarkastaa ja puhdistaa säännöllisesti.

- Tarkasta kaikki tärkeät osat säännöllisin väliajoin vahingoittumisen varalta. Varmista, että mekaaniset osat toimivat asianmukaisesti.
- Tarkasta säännöllisesti kaikkien ruuvien, niittien, pulttien ja muiden kiinnikkeiden kireys.
- Älä käytä rasvaa tai öljyä voiteluun – käytä silikonipohjaista sprayta.
- Lastenrattaat voivat vaurioitua tai rikkoutua, mikäli rattaissa kuljetetaan liian raskaita kuormia, rattaat on taitettu väärin kokoon tai mikäli rattaissa käytetään muita kuin niihin hyväksytyjä varusteita.
- Varmista, että ostoskoriin sijoitettujen tavaroiden paino on aina enintään 8 kg (4 kg / kori).
- Säilytä kokoon taitetut lastenrattaat aina hyvin tuuletetuissa tiloissa. Tämä estää homeen muodostumisen.
- Älä säilytä lastenrattaita suorassa auringonpaisteessa, sillä muutoin tekstiilit voivat haalistua.
- Älä käytä lastenrattaita, jos niissä on vääntyneitä, kuluneita tai murtuneita osia. Korjauta lastenrattaat huoltoliikkeessä tai ota yhteyttä Britaxin asiakaspalveluun.

4. Britax Holiday Double

4.1 Ta vare på din Britax Holiday Double

Produktet må kontrolleres og rengjøres med jevne mellomrom.

- Alle viktige deler må kontrolleres med jevne mellomrom. Forviss deg om at de mekaniske delene fungerer som de skal.
- Kontroller med jevne mellomrom at skruer, nagler, bolter og spaker sitter godt.
- Bruk ikke fett eller olje til å smøre med, bruk en silikonbasert spray.
- For mye last, feil sammenslåing eller bruk av ekstrautstyr som ikke er godkjent kan skade eller ødelegge barnevognen.
- Legg aldri mer enn 8 kg i handlekurven (4 kg per kurv).
- Vennligst oppbevar den sammenfoldete barnevognen kun på en godt ventilerte plass, for å unngå mugg.
- Ikke la barnevognen bli stående i direkte sollys, tekstilene kan blekes.
- Bruk ikke barnevognen hvis noen av delene er bøyd, slitt eller ødelagt. Sørg for å få barnevognen reparert på et profesjonelt servicested eller ta kontakt med Britax kundeservice.

4. Britax Holiday Double

4.1 Ta hand om din Britax Holiday Double

Produkten ska regelbundet kontrolleras och rengöras.

- Kontrollera regelbundet alla viktiga delar så att de inte är skadade. Kontrollera att de mekaniska komponenterna fungerar som de ska.
- Kontrollera regelbundet att alla skruvar, nitar, bultar och andra fästanordningar sitter ordentligt fast.
- Använd inte fett eller olja vid smörjning, utan bara en silikonbaserad spray.
- För tung last, felaktig hopfällning eller användning av icke godkända tillbehör kan skada eller förstöra sittvagnarna.
- Sätt aldrig mer än 8 kg i korgen (4 kg per korg).
- Förvara endast den hopfällda sittvagnen i välventilerade områden för att förhindra mögel.
- Placera inte sittvagnen i direkt solljus, eftersom det kan bleka textilierna.
- Använd inte sittvagnen om delarna är böjda, slitna eller skadade. Reparerera vagnen hos ett serviceställe eller kontakta kundtjänsten för Britax.

4.2 Hoito-ohjeet

Kuomun voi puhdistaa sienellä ja lämpimällä saippuavedellä. Pesuohjeet löytyvät kaikista kankaista ja peitteistä. 100 % kosteussuoja saadaan käyttämällä sadesuojausta vettä tai lunta vasteen.

Kun peset ulkokangasta, sinun on varmistettava, että poistat kaikki saippua- tai pesuainejäämät, jotta käsittely on varmasti tehokasta. Huuhtelee ja kuivaa rattaat, jos ne ovat olleet alltiita meri-ilmalle ja ilmassa kulkeutuvalla suolalle.

4.2 Pleieinstruks

Hetten og setetekstilen kan rengjøres med en svamp og varmt såpevann. Vaskeinstruksjoner finner du på alle stoffer og trekk. Du kan oppnå 100 % beskyttelse mot damp ved å bruke regnbeskyttelsen for regn eller snø. Når du vasker ytterstoffet må du passe på å fjerne alle såpe- eller rengjøringsmiddelrester slik at behandlingen er mest mulig effektiv. Skyll og tørk barnevognen hvis den er blitt utsatt for havet eller saltede kjørebåner.

4.2 Hanteringsinstruktioner

Suffletten och sätesklädseln kan rengöras med en svamp och ljummet tvålatten. Tvättanvisningar kan du hitta på alla tyger och överdrag. Ett 100 % skydd mot fukt kan erhållas genom användning av skydd mot regn och snö. När du tvättar det yttre tyget ska du se till att få bort alla rester av tvål eller rengöringsmedel så att behandlingen blir så effektiv som möjligt. Skölj och torka sittvagnen om den har exponerats för havsmiljö eller saltade gångbanor.

FI

Bruksanvisning

4.3 Tuotteen yleiskuva



NO

Bruksanvisning

4.3 Produktoversikt

SE

Käyttöohje

4.3 Produktöversikt



4.4 Kuvaus



Nro	Kuvaus
1	Työntöaisa
2	Rungon kokoon taittamiseen tarkoitettu vipu
3	Kuomu
4	Olkahihnapehmusteet
5	Valjaat
6	Kori
7	Takapyörä
8	Etupyörä
9	Taiton vapautuspainike
10	Kantohihna
11	Seisontajarru


4.4 Beskrivelse


Nr.	Beskrivelse
1	Håndtak
2	Spak for å folde sammen understellet
3	Hette
4	Skulderpolster
5	Sele
6	Handlekurv
7	Bakhjul
8	Forhjul
9	Folding utløserknapper
10	Bærestropp
11	Parkeringsbrems



4.4 Beskrivning

Nr.	Beskrivning
1	Handtag
2	Spak för att fälla ihop underredet
3	Sufflett
4	Axeldynor
5	Bältesspänne
6	Korg
7	Bakhjul
8	Framhjul
9	Uppfällningsknapp
10	Bärrem
11	Parkeringsbroms

















































3













**BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH**

Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Deutschland

T.: +49 (0) 8221 3670 -199
F.: +49 (0) 8221 3670 -210
E.: service.de@britax.com
www.britax.com

BRITAX EXCELSIOR LIMITED

1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

T.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax.com

BRITAX Nordiska Barn AB

Carlsgatan 12A
SE-211 20 Malmö
Sweden

T.: +46 (0) 479 190 00
E.: service.se@britax.com
www.britax.com